



МАГИСТРАЛЬ

НАДЁЖНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
БОЙНИЦ В ЗАЩИТНЫЕ
ПУЛЕСТОЙКИЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ
СТЕКЛА ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»

1. Подготовка стеклоблока к установке бойницы

Произвести визуальный осмотр стекла на соответствие качественным показателям, указанным в паспорте на изделие. При обнаружении несоответствий остановить работы и поставить в известность ответственное лицо (мастера участка, начальника участка и т.д.).

Закрывать внешнюю и внутреннюю поверхности стеклоблока защитным покрытием для исключения возникновения царапин на стекле.

Бязевой салфеткой, смоченной этиловым спиртом, обезжирить поверхности стеклоблока, контактирующие с бойницей.

Нанести праймер на обезжиренные поверхности. Оставить на 10-15 минут при комнатной температуре (20-25°C) для высыхания.

2. Подготовка бойницы к установке в стеклоблок

Подготовку бойницы производить в соответствии с рекомендациями производителя устанавливаемой бойницы.

3. Рекомендации по монтажу

Диаметр отверстия должен быть на 4-5 мм больше диаметра корпуса бойницы.

Для обеспечения сохранности защитных свойств и гарантии пулестойкости по показателю класса защиты рекомендуется, чтобы внешний фланец бойницы перекрывал поверхность стекла на 15-20 мм, а внутренний на 12-15мм.

Между поверхностями стеклоблока и бойницы выдерживать расстояние не менее 2-3 мм, для чего устанавливать резиновые прокладки толщиной 2-3 мм в сжатом состоянии.