



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ ЗАЩИТНОГО ПУЛЕСТОЙКОГО
МНОГОСЛОЙНОГО СТЕКЛА ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»**

МАГИСТРАЛЬ

1. Оборудование и материалы

№ п/п	Наименование материала	Назначение
1	Деревянный ящик	Транспортировочная тара
2	Фанера толщиной 4 мм	Крышка ящика
3	Полиэтиленовый мешок (плёнка воздушно- пузырчатая)	Покровный материал стеклоблока для предотвращения царапин, загрязнения и попадания влаги
4	Изолон (теплофлекс) толщиной 4 - 5 - 8 мм	Перекладочный материал для предотвращения царапин и боя
5	Нож	Раскрай перекладочного материала
6	Мягкий ДВП или пенопласт	Уплотнительные прокладки для предотвращения самопроизвольного перемещения стеклоблока в ящике
7	Саморезы	Закрепление крышки ящика
8	Шуруповёрт	Закрепление крышки ящика
9	Знак манипуляционный (этикетка)	Предупредительная надпись

Примечание: допускается применение аналогичных материалов и оборудования, обеспечивающих проведение данных работ по упаковке.

2. Подбор ящика.

Ящик подбирать исходя из размеров стеклоблока:

- Высота на 30мм больше высоты стекла (стекла с бойницей)
- Ширина на 50 мм больше ширины стекла
- Длина на 100 мм больше длины стекла

3. Требования к ящику

- Ящик не должен быть влажным
- Углы ящиков должны быть прямыми, а стороны параллельными.
- Так как бронестекла имеют большую массу, то рекомендуется, чтобы толщина досок торцевых стенок составляла не менее 20 мм, а толщина фанеры дна и крышки не менее 4 мм.

4. Инструкция по упаковке бронестекла

- От рулона изолона (теплофлекса) отмерить полотно по размеру ящика и отрезать. Поместить изолон на дно ящика.
- Осмотреть стеклоблок. При осмотре на блоке не должно быть твердых частиц, которые впоследствии могут поцарапать стекло или защитный слой.
- Поместить стеклоблок в полиэтиленовый мешок, внутрь полиэтиленового мешка поместить паспорт изделия остекления лицевой стороной вверх.
- Стеклоблок в пленке поместить в ящик противоосколочным слоем (внутренней поверхностью) вверх.

- По торцам вставить уплотнители из мягкого ДВП или пенопласта. Убедиться в том, что стеклоблок надёжно закреплён в ящике.
- От рулона изолона (теплофлекса) отмерить полотно по размеру ящика и отрезать ножом. Поместить изолон на стекло.
- Ящик накрыть покровной фанерой и закрепить саморезами. Расстояние между саморезами не более 50 см.
- Проверить наличие манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 на таре.