



МАГИСТРАЛЬ
НАДЁЖНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНЫХ
ПУЛЕСТОЙКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ
СТЕКЛ ПРОИЗВОДСТВА
ООО «МАГИСТРАЛЬ ЛТД»**

1. Общие рекомендации по эксплуатации

- Эксплуатировать транспортное средство с установленными на нем бронестеклами (стеклоблоками) необходимо в климатических условиях, соответствующих климатическому исполнению бронестекол, указанному в маркировке и паспорте на каждое изделие.
- В холодный период времени года при прогревании транспортного средства не направлять раскаленный воздух от обогревателя (печки) на стекло. Это может привести к появлению трещины в зоне действия потока теплого воздуха. Рекомендуется прогрев салона в течение 20 минут для выравнивания температуры бронестекла по всей площади.
- При эксплуатации не нарушать требований компании-производителя транспортного средства к скоростному режиму. Превышение скорости может привести к увеличению нагрузки на ветровое стекло и его растрескиванию.

2. Рекомендации по уходу за бронестеклами

- Протирку изделий производить мягкой тканью, не содержащей царапающих включений, обильно смоченной моющим средством или водой, затем сухой тканью.
- Ограничивать попадание на тыльную поверхность изделия растворителей (ацетона, этилацетата и т. п.), лака, нитрокраски и абразивных материалов. При необходимости проведения работ с растворителями рекомендуется защищать поверхности стекол защитным покрытием.
- Мойку изделия производить теплой водой (комнатной температуры) в закрытом отапливаемом помещении после выдержки автомобиля в течение 2 часов для выравнивания температур стекла и окружающей среды и исключения резкого перепада температур воды и изделия во избежание растрескивания стекла (термоудара).